

## Analoge Ergonomie-Telefone Leistungsvergleich

Seite 1 von 4

	S 500	S 500 Service	S 510	S 510 Funk
<b>Großanzeige/Großtasten</b>				
LCD Grafikmodul 240 x 64 Dots	■	■	■	■
Anzeigemeldungen (Anzahl Sprachen)	5	5	5	5
Gesprächsdaueranzeige	■	■	■	■
Anzeige Datum/Uhrzeit	■	■	■	■
Anzeige beleuchtet			■	■
Helligkeit/Kontrast der Anzeige einstellbar	■	■	■	■
Zifferntasten, rund, mit gut fühlbarem Druckpunkt	■	■	■	■
Tastatur- und Anzeigebeleuchtung über Bewegungsmelder			■	■
<b>Telefonfunktionen</b>				
Wahlvorbereitung	■	■	■	■
Automatische Besetzttonerkennung	■	■	■	■
Rufliste für kommende <sup>1</sup> und gehende Anrufe	■	■	■	■
Telefonbuch (Anzahl Einträge mit Name + Nummer)	50	50	50	50
Übernahme eines Ruflisteneintrags ins Telefonbuch	■	■	■	■
Zielwahl mit großen Namentasten (max. Anzahl Ziele)	7	7	7	7
Kurzwahl (Anzahl Speicherplätze)	10	10	10	10
Blaue Servicetaste für eine Rufnummer, PIN-geschützt		■		
Gesprächsannahme über Funk-Handsender (ein/ausschaltbar)				■
Freisprechen/Lauthören	■	■	■	■
Wahl bei aufliegendem Hörer	■	■	■	■
Wahl Sperre: Vollsperrung <sup>2</sup>	■	■	■	■
Wahl Sperre: Direktruf (Babyruf) <sup>2</sup>	■	■	■	■
Wahl Sperre: Automatischer Direktruf <sup>2</sup>	■	■	■	■
Wahl Sperre: Sperrnummern (5 Einträge) <sup>2</sup>	■	■	■	■
Wahl Sperre: nur Zielwahltasten frei <sup>2</sup>	■	■	■	■
<b>Optische Anzeigen</b>				
Optische Anrufanzeige im Display - „Anruf“	■	■	■	■
Optische Anrufanzeige durch Blitzlicht			■	■
LED für verpasste Anrufe und Störungsmeldungen	■	■	■	■
<b>Audio-Einstellungen</b>				
Tonrufmelodie (10 Varianten)	■	■	■	■
Tonruflautstärke, bei Bedarf extra laut einstellbar <sup>3</sup>	■	■	■	■
Ruhe vor dem Telefon (Tonruf aus)	■	■	■	■
Tonruffreigabeliste/-Sperrliste (je 9 Einträge)	■	■	■	■
Lautsprecherlautstärke extra laut einstellbar <sup>3</sup>	■	■	■	■

## Analoge Ergonomie-Telefone Leistungsvergleich

Seite 2 von 4

	S 500	S 500 Service	S 510	S 510 Funk
<b>Audio-Einstellungen</b>				
Hörerlautstärke extra laut einstellbar	■	■	■	■
Tastenton ein-/ausschaltbar			■	■
Hörer hörgerätetauglich	■	■	■	■
<b>Notruffunktion</b>				
Rote Notruftaste	■		■	■
Notruffunktion ein-/ausschaltbar	■		■	■
Anzahl Notrufnummern speicherbar	9		9	9
Annahme des Notrufes über Taste 5	■		■	■
Standard-Notrufansage			■	■
Individuelle Notrufansage aufsprechbar			■	■
Automatisches Freisprechen/Auflegen	■		■	■
Weitere Funktionsparameter einstellbar	■		■	■
<b>Funk-Notruf</b>				
Bidirektionaler Funkempfänger im Telefon				■
Funk-Notrufnummern (max. Anzahl)				9
Funk-Sender (max. Anzahl)				19
Funk-Handsender TRX ist strahlwasserdicht				■
Funk-Handsender TRX an Kordel oder Armband tragbar				■
Funk-Notruffrequenz 869,2 MHz				■
Reichweite max. 30 m innen <sup>4</sup> / 250 m außen				■
<b>Weitere Sicherheitsfunktionen</b>				
Rücksprechen über Anzahl Rufe (Raumüberwachung)	■	■	■	■
Rücksprechen über CLIP-Rufnummern <sup>1</sup>	■	■	■	■
Rücksprechen über Sonderruf	■	■	■	■
Vitalfunktion (Vital-Notruf)			■	■
Störungsmeldungen am Telefon	■	■	■	■
Automatische Störungsanrufe	■		■	■
Automatische Kontrollanrufe	■		■	■
An-/Abmelden der Pflegekraft über Taste	■		■	■
<b>Programmierung</b>				
Menüsteuerung über Softkeys	■	■	■	■

## Analoge Ergonomie-Telefone Leistungsvergleich

Seite 3 von 4

	S 500	S 500 Service	S 510	S 510 Funk
<b>Grundeinstellungen</b>				
Persönliche Identifikations Nummer (PIN)	■	■	■	■
Wahlverfahren MFV	■	■	■	■
Nebenstellenbetrieb (Signaltaste Flash, AKZ programmierbar)	■	■	■	■
Ausnahmerufnummern (z.B. Polizei/Feuerwehr)	■	■	■	■
Landesspezifische CLIP-Umstellung <sup>1</sup>	■	■	■	■
Kopfhörerbetrieb	■	■	■	■
Datum/Uhrzeit ein/aus	■	■	■	■
Zeitumstellung (Sommer/Winter) ein/aus	■	■	■	■
Beleuchtung/Bewegungsmelder ein/aus			■	■
LED für verpasste Anrufe ein/aus	■	■	■	■
LED für Störungsmeldungen ein/aus	■	■	■	■
<b>Konfiguration/Software-Updates</b>				
Konfig. über Telefonmenü > Transfer über SD-Karte	■	■	■	■
Konfig. über Browser > Transfer über SD-Karte	■	■	■	■
Software-Updates über SD-Karte	■	■	■	■
Auschecken (Rückstellen aller nicht PIN geschützten Funktionen)	■	■	■	■
Rückstellen (Reset/Werkseinstellung)	■	■	■	■
<b>Sondervarianten zum Ausbau als drahtgebundenes Notrufsystem</b>				
Zugtasteranschluss (Kontakteingang)	■		■	■
Birtasteranschluss	■		■	■
Steuerung von Zusatzgeräten (Kontaktausgang)	■		■	■
Notruf-Priorität (Vorrangschaltung)	■		■	■
<b>Zubehör</b>				
Funk-Handsender TRX mit Kordel				■
Ersatzkordel / Armband für Funk-Handsender TRX				■
Funk-Rauchmelder TRX				■
Funk-Zugtaster TRX				■
Funk-Technikmelder TRX				■
Funk-Fliese TRX				■
Funk-Sensor-Matte TRX (Modelle A,B und C)				■
Halter für die Wandmontage	■	■	■	■

## Analoge Ergonomie-Telefone Leistungsvergleich

Seite 4 von 4

	S 500	S 500 Service	S 510	S 510 Funk
<b>Lieferumfang</b>				
TAE-Anschlusskabel, 3 Meter	■	■	■	■
Tastaturgitter (Wahlhilfe)	■	■	■	■
Umfangreiche Dokumentation	■	■	■	■
Steckernetzgerät <sup>5</sup>			■	■
Akkupack als Netzausfallsicherung			■	■
Funk-HandsenderTRX mit Kordel				■

- 1) Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden.
- 2) Ausnahme- und Notrufnummern können gewählt werden.
- 3) „Ergophone S 500/S 500 Service“: Extralautstärke nur bei Betrieb mit Steckernetzgerät
- 4) Abhängig von der Gebäudestruktur.
- 5)“Ergophone S 500/S 500 Service“: Das Telefon ist geeignet für den Anschluss an analoge Ports von Telefonanlagen. Es kann ohne Steckernetzgerät an einer Telefonanlage betrieben werden, wenn diese im Ruhezustand 5 mA dem Telefon zur Verfügung stellt, ohne den Zustand „Abgehoben“ zu erkennen. Ist die Belegzustandserkennung der Anlage empfindlich eingestellt, so ist der Betrieb nur mit dem Original-Steckernetzgerät (Zubehör) möglich.

Änderungen vorbehalten.  
Ausgabestand: Rev. 07.